

# מדריך הפעלה למשתמש טלפוני גרנדסטרים מודגמי GXP 1625

המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ומיעדר לשני המינים כאחד



## שינוי שפת משק השיליטה

- הקש על המקש העגול שבמרכזו הנוט
- באמצעותו הקש על חיציו הנוטו, יש לנוטו ל-Preference, ובליחסה נסotta של המקש העגול יש לבחור Language display.
- יש לאטיר ולבחור בשפה המבוקשת.

## יצירת שיחת עידעה

- בזמן שיחה, הקש מקש ועידה
- הקש את המספר המבוקש לנמען
- הלישי ובסויום הקש
- לאחר מענה הנמען הלישי יש להקיש "ש.ועידה" שמתוחת למסך ליצור שיחת העידעה.

## העברה שיחה לאחר התיעצות

- על מנת להפעיל תcona זו יש לבקש ממנהל הרשות להפעיל במכשיר השיליטה במכשיר: Yes <Auto Attended>
- בזמן שיחה, הקש מקש העבר
- השיאה הפעילה תיכנס למסך המתנה.
- הקש המספר המבוקש ובסויום
- בעת ניתן לבצע התיעצות, בסיום יש להקיש שוב על
- ליצירת העברה.

## שליטה ברמת השמע H.D.

- השליטה באמצעות מקש
- השתמש במקש שלא במצב שיחה ע"מ לשנות עצמת צלול.
- השתמש במקש במצב שיחה ע"מ לשנות עצמת השמע בשיחה.

## מענה לשיחה

- הרם השופורת | הפעיל הרמקול | לחץ על מקש הקו שמאל למסך למענה.
- באם נכנסת שיחת נסotta, מקש הקו שמאלי למסך יבהיר באדום.
- ניתן לענות לשיחת בהקשה על מקש הקו להכנסת שיחת קיימת במצב המתנה.

## העברה שיחה ללא התיעצות

- בזמן שיחה, הקש מקש העבר
- השיאה הפעילה תיכנס למסך המתנה.
- הקש את המספר המבוקש ובסויום

## שימוש ברמקול | אוזניות

- השתמש בכפטור ה- על מנת להפעיל או לכבות הרמקול.
- השתמש בכפטור ה- על מנת להפעיל שימוש באוזניות באם מחוברות.

## יצירת שיחה

- הרם השופורת | הפעיל הרמקול על מנת לקבל צליל חיוג.
- הקו הפעיל בטלפון יראה צבע ירוק.
- הקש המספר המבוקש, ובסיומו לחץ

## חיגוג חוזר

- הרם שופורת, הקש "ח. חוזר" או

## יומן שיחות

- הקש על המקש העגול שבמרכזו הנוט
- באמצעותו הקש נסotta על הכפטור, היכנסו לה.שיחות, ובתוכו ליום השיחות: שיחות שנענו, חוויגו, וכו'.
- דפסף באמצעות החצים למספר המבוקש. לחץ על על מנת ליצור שיחה.