



## שימוש ברמקול \ אוזניות

- השתמש בכפתור ה- על מנת להפעיל או לכבות הרמקול.
- השתמש בכפתור ה- על מנת להפעיל שימוש באוזניות באם מחוברות.

## יצירת שיחה

- הרם השפופרת \ הפעל הרמקול על מנת לקבל צליל חיוג.
- הקו הפעיל בטלפון יראה צבע ירוק.
- הקש המספר המבוקש, ובסופו הקש "חייג" או לחץ .

## חיוג חוזר

- הרם שפופרת, הקש "חוזר" או .

## יומן שיחות

- הקש על המקש העגול שבמרכז הנווט באמצעות הקשה נוספת על הכפתור, היכנס ל"ה.שיחות", ובתוכו ליומן השיחות.
- דפדף באמצעות החצים למספר המבוקש.
- לחץ על "חייג" על מנת ליצור שיחה.
- בכל רגע ניתן לחזור אחורנית באמצעות מקש היציאה (שמאלי תחתון).

## הגעה לתפריט Bluetooth (2140\60)

- הקש על המקש העגול שבמרכז הנווט .
- באמצעות הקשה על חיצו הנווט, יש לנווט ל-"מערכת", ובלחיצה נוספת של המקש העגול יש לבחור "בלוטוט".
- בקרבת אוזניה, יש לבצע סריקה לצימוד.

## מענה לשיחה

- הרם השפופרת \ הפעל הרמקול \ לחץ על מקש הקו משמאל למסך למענה.
- באם נכנסת שיחה נוספת, מקש הקו משמאל למסך יבהב באדום.
- ניתן לענות לשיחה בהקשה על מקש הקו להכנסת שיחה קיימת למצב המתנה.

## העברת שיחה ללא התייעצות

- בזמן שיחה, הקש מקש העבר . השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.
- הקש את המספר המבוקש ובסיום .

## שליטה ברמת השמע H.D

- השליטה באמצעות מקש השתמש במקש שלא במצב שיחה ע"מ לשנות עוצמת צלצול.
- השתמש במקש במצב שיחה ע"מ לשנות עוצמת השמע בשיחה.

## שינוי שפת ממשק השליטה

- הקש על המקש העגול שבמרכז הנווט .
- באמצעות הקשה על חיצו הנווט, יש לנווט ל-Preference, ובלחיצה נוספת של המקש העגול יש לבחור Language and input.
- לאחר בחירת שפה, יש להקיש Save.

## יצירת שיחת ועידה

- בזמן שיחה, הקש מקש ועידה .
- הקש את המספר המבוקש לנמען השלישי ובסיום הקש .
- לאחר מענה הנמען השלישי יש להקיש "ש.ועידה" ליצירת שיחת הועידה.

## העברת שיחה לאחר התייעצות

- בזמן שיחה, הקש על מקש קו פנוי (משמאל למסך), או על . השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.
- הקש המספר המבוקש ובסיום .
- לאחר קיום התייעצות, הקש על מקש העברה ולאחר מכן על המקש הקו (מהבהב) בו מוחזקת השיחה שהוכנסה להמתנה.